



INF-DF108 – TERMINALE CON RILEVATORE DELLA TEMPERATURA



**Accuratezza a 0,5 m
+/- 0,2° C**

Con uno schermo ben visibile da 8", è ideale per Aziende, sportelli pubblici, biblioteche, negozi.

La configurazione del dispositivo avviene facilmente via Ethernet.

- Si imposta una temperatura di allarme (ad esempio 37.5° C)
- L'utente si avvicina al dispositivo e si misura la temperatura: se è superiore alla temperatura di soglia genera un allarme e non permette al tornello o alla porta di aprirsi (ha 1 relè); la persona deve rivolgersi ad un operatore per ulteriori verifiche
- Possibilità di scaricare un report anonimo delle temperature misurate
- Adatto per un'installazione esclusivamente all'interno
- Si può selezionare la voce in italiano
- Può essere fissato direttamente sul tornello o su una colonnina (opzionale)

<i>Chipset</i>	Hi3516 DV300
<i>Sensore</i>	Europeo
<i>Sistema operativo</i>	Linux



<i>Memoria</i>	16 GB eMMC
<i>Presenza e numero relè</i>	Sì, 1
<i>Funzionamento stand alone</i>	Sì



Dove installare il terminale?

Il terminale va installato tassativamente all'interno, lontano da fonti di calore e forti getti d'aria.

Non installare il dispositivo sotto la luce solare diretta, fare attenzione soprattutto nel caso di grandi finestrate, vetrine.

Porre attenzione anche a evitare fonti di luce artificiale nelle immediate vicinanze del sensore.

Posso installare il terminale dietro ad un vetro o altro dispositivo di protezione?

No, non ci deve essere alcun elemento tra l'utente e il dispositivo. In caso contrario il terminale potrebbe non funzionare e/o i risultati potrebbero essere falsati.

Il dispositivo è subito utilizzabile dopo averlo acceso?

Si consiglia di attendere almeno 30 minuti prima di utilizzarlo e comparare la prima rilevazione con un termometro calibrato.

Nel caso l'utente entri da un ambiente molto caldo/freddo o abbia effettuato attività fisica prima della rilevazione?

Aspettare qualche minuto prima di posizionarsi davanti al dispositivo.